

HT-SB1  
HT-WS1

# Crystal Surround Air Track (Active Speaker-systeem) gebruikershandleiding

## ongekende mogelijkheden

Bedankt voor het aanschaffen van dit Samsung-product.  
Registreer uw product op

[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)  
voor meer volledige service.



# programmaonderdelen

---

## **Active Speaker-systeem**

Dit apparaat is uitgerust met het Active Speaker-systeem dat een uitstekende geluidskwaliteit levert in één apparaat. Voor dit apparaat is geen satellietluidspreker of kabel nodig zoals bij de meeste gangbare systemen voor surroundgeluid.

## **De multifunctionele afstandsbediening**

De meegeleverde afstandsbediening kan worden gebruikt om de televisie te bedienen die op dit apparaat is aangesloten.

De afstandsbediening heeft een sneltoets voor televisie, waarmee u door een simpele druk op de knop verschillende handelingen kunt uitvoeren.

U kunt met deze multifunctionele afstandsbediening het volume aanpassen, het kanaal wijzigen of het navigatiemenu van de televisie aanpassen.

## **De modus Speciaal geluidsveld**

U kunt uit drie verschillende geluidsveldmodi kiezen (NEWS, CINEMA en MUSIC), afhankelijk van het brontype dat u wilt afspelen.

## **Compatibiliteit met de technologieën**

Dit apparaat gebruikt decoders die compatibel zijn met Dolby Digital, DTS (Digital Theater Systems) en SFE (Sound Field Effect).

### **– Dolby Digital**

Dit is het standaardformaat voor audiosignaal dat voor dvd's en andere, uitsluitend digitale media wordt gebruikt.

Deze surroundtechnologie levert digitale audio van grote kwaliteit tot 5.1 discreetkanalen voor een gericht en realistischer effect.

### **– DTS (Digital Theater Systems)**

DTS levert een discreet 5.1 CH-digitaal audiosignaal voor zowel inhoud voor muziek als film en gebruikt minder compressie dan Dolby Digital voor een voller geluid.

### **– SFE (Sound Field Effect) door middel van 32-bits digitale signaalverwerking voor audio.**

Biedt een realistischer surroundgeluid bij gebruik van normale stereo geluidsbronnen.


## **Draadloze subwoofer (alleen HT-WS1)**

De draadloze module van Samsung gebruikt geen kabels tussen het hoofdapparaat en de subwoofer meer.

In plaats daarvan maakt de subwoofer verbinding met een compacte draadloze module die met het hoofdapparaat communiceert.

## MEEGELEVERDE ONDERDELEN


Controleer de onderstaande meegeleverde accessoires.




Optische kabel




Gebruikershandleiding



Afstandbediening  
/ Batterijen (formaat AAA)




Standaard



Muurbevestiging

<alleen HT-WS1>



Draadloze subwoofer  
(PS-WWS1)



- De accessoires zien er mogelijk anders uit dan in de afbeeldingen.

# veiligheidsinformatie

---

## VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

---

OPEN NOOIT DE BEHUIZING VAN DIT APPARAAT, WANT DAN LOOPT U HET GEVAAR EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE KRIJGEN. DE BEHUIZING BEVAT GEEN ONDERDELEN DIE U ZELF KUNT REPAREREN. LAAT ONDERHOUD OVER AAN DE VAKHANDEL.



Dit symbool geeft aan dat onderdelen in het apparaat onder levensgevaarlijke spanning staan, waardoor u een elektrische schok kunt krijgen.



Dit symbool geeft aan dat de bijgeleverde documentatie belangrijke aanwijzingen voor de bediening en het onderhoud bevat.

**WAARSCHUWING** : Om het gevaar voor een elektrische schok te vermijden dient u dit apparaat niet aan regen of vocht bloot te stellen.

**LET OP** : OM EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN, ZORGT U DAT HET BREDE UITEINDE VAN DE STEKKER IN DE BREDE OPENING ZIT EN VOLLEDIG IS INGESTOKEN.


- Dit apparaat moet altijd aangesloten worden op een stroomingang met een geaard stopcontact.
- Om het apparaat los te koppelen van de stroomtoevoer, moet de stekker uit de stopcontact getrokken worden, daarom moet de stroomstekker gemakkelijk bereikbaar zijn.

### LET OP

- Het apparaat moet niet worden blootgesteld aan druppels of spatten, en er moeten geen objecten gevuld met vloeistoffen, zoals vazen, op het apparaat geplaatst worden.
- De hoofdstekker wordt gebruikt als een ontkoppelapparaat, en dient op ieder moment bereikbaar te zijn.



## VOORZORGSMAATREGELEN




Controleer of de stroomvoorziening in uw huis overeenkomt met die op de identificatiesticker aan de achterkant van het product. Plaats de speler horizontaal op een geschikte ondergrond (meubelstuk) met genoeg ruimte er omheen voor ventilatie (7,5-10 cm). Zorg dat de ventilatieopeningen niet worden geblokkeerd. Plaats het apparaat niet op versterkers of andere apparaten die warm kunnen worden. Dit apparaat is bedoeld voor continu gebruik.


Om de stroomvoorziening van het apparaat helemaal af te sluiten, verwijdt u de stekker uit het stopcontact. Dit moet u vooral doen als u het apparaat gedurende lange tijd niet gebruikt.



Haal bij onweer de stekker uit het stopcontact. Bliksem kan spanningsspieken veroorzaken waardoor het apparaat beschadigd kan raken.




Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht of andere warmtebronnen. Dit kan oververhitting veroorzaken en ertoe leiden dat het apparaat niet goed functioneert.



Bescherm het product tegen vocht (bijv. vazen) en overmatige warmte (bijv. een open haard) of tegen apparatuur die sterke magnetische of elektrische velden veroorzaakt. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet goed functioneert.

Dit product is niet bedoeld voor industrieel gebruik. Dit product is uitsluitend bestemd voor particulier gebruik.

Wanneer het product of een schijf bij een lage temperatuur wordt bewaard, kan condensatie optreden. Als u het apparaat in de winter verlaat, wacht u ongeveer 2 uur totdat het apparaat weer op kamertemperatuur is voordat u deze gaat gebruiken.



De batterijen die in dit product worden gebruikt, bevatten chemicaliën die schadelijk zijn voor het milieu.

Gooi batterijen niet met het gewone huisvuil weg.

## PROGRAMMAONDERDELEN

2

- 2 Programmaonderdelen
- 3 Meegeleverde onderdelen

## VEILIGHEIDSINFORMATIE

4

- 4 Veiligheidsinstructies
- 5 Voorzorgsmaatregelen

## AAN DE SLAG

7

- 7 Voordat u de gebruikershandleiding leest

## BESCHRIJVINGEN

8

- 8 Voorpaneel
- 9 Achterpaneel

## AFSTANDSBEDIENING

10

- 10 Uitleg over de afstandsbediening

## AANSLUITINGEN

12

- 12 De standaard installeren
- 12 Wandmontage
- 13 De draadloze subwoofer aansluiten
- 14 De Crystal Surround Air Track Aansluiten

## FUNCTIES

15

- 15 Basisfuncties
- 15 Geavanceerde functies

## PROBLEMEN OPLOSSEN

17

- 17 Problemen oplossen

## BIJLAGE



18

- 18 Specificaties

## VOORDAT U DE GEBRUIKERSHANDLEIDING LEEST

dient u kennis te nemen van de hieronder staande termen voordat u de gebruikershandleiding leest.

### Pictogrammen die in de handleiding worden gebruikt

Pictogram	Term	Definitie
	<b>Let op</b>	Het betreft hier een geval waarin een functie niet werkt of waarin instellingen mogelijk worden geannuleerd.
	<b>Opmerking</b>	Het betreft hier tips of instructies op de pagina voor de werking van de functies.

### Informatie over het gebruik van deze gebruikershandleiding

- 1) Zorg dat u bekend bent met de veiligheidsinstructies voordat u dit product gebruikt. (Zie pagina 4)
- 2) Wanneer zich een probleem voordoet, kunt u Problemen oplossen raadplegen. (Zie pagina 17)


### Copyright

©2009 Samsung Electronics Co., Ltd.

Alle rechten voorbehouden. De gebruikershandleiding of gedeelten eruit mogen niet worden gereproduceerd of gekopieerd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Samsung Electronics Co. Ltd.

# beschrijvingen

## VOORPANEEL



<b>1</b>	<b>INDICATOR GELUIDSNIVEAU</b>	Hiermee wordt het huidige volumeniveau aangegeven. (De ledlampjes lichten op in 8 stappen, overeenkomstig het volumeniveau)
<b>2</b>	<b>LEDLAMPJE VOOR STAND-BY</b>	Het ledlampje voor stand-by licht op in de stand-bymodus. Het ledlampje voor stand-by wordt uitgeschakeld wanneer het apparaat wordt ingeschakeld.
<b>3</b>	<b>KNOP POWER</b>	Hiermee kunt u Crystal Surround Air Track in- en uitschakelen.
<b>4</b>	<b>VOLUME +/-</b>	Hiermee kunt u het volumeniveau bedienen.
<b>5</b>	<b>INPUT MODE</b>	Hiermee kunt u de optische invoer of audio-invoer selecteren.
<b>6</b>	<b>SOUND FIELD MODE</b>	Hiermee kunt u de geluidsveldmodus selecteren. (News, Cinema of Music)




- Wanneer u dit apparaat inschakelt, hoort u een klik en is er een vertraging van 4 tot 5 seconden voordat er geluid wordt weergegeven.

## ACHTERPANEEL

NL

● BESCHRIJVINGEN




<b>1</b>	<b>LEDLAMPJE VOOR STAND-BY</b>	Het ledlampje voor stand-by licht op in de stand-bymodus. Het ledlampje voor stand-by wordt uitgeschakeld wanneer het apparaat wordt ingeschakeld.
<b>2</b>	<b>STROOMKABEL</b>	Steek de stroomkabel in het stopcontact.
<b>3</b>	<b>AUDIO IN-AANSLUITING</b>	Aansluiten op de analoge uitvoer van een extern apparaat.
<b>4</b>	<b>DIGITALE IN-AANSLUITING</b>	Aansluiten op de digitale uitvoer (optisch) van een extern apparaat.

- !**
  - Wanneer u de stroomkabel uit het stopcontact haalt, dient u de stekker vast te houden. Trek de kabel niet los.
  - Sluit dit apparaat of andere apparaten niet op de stroom aan totdat alle verbindingen met de apparaten gereed zijn.


# afstandsbediening

## UITLEG OVER DE AFSTANDSBEDIENING



- Met de afstandsbediening kunt u alleen Samsung-televisies bedienen.
- Afhankelijk van de televisie die u gebruikt, kunt u mogelijk uw tv niet met deze afstandsbediening bedienen. In dit geval kunt u de televisie bedienen met behulp van de afstandsbediening van de tv.


## Batterijen in de afstandsbediening plaatsen



1. Til de klep aan de achterkant van de afstandsbediening op volgens de afbeelding.
2. Plaats twee AAA-batterijen. Zorg dat de '+' en '-' aan de uiteinden van de batterijen overeenkomen met het diagram in de batterijruimte.
3. Plaats de klep terug. Bij normaal gebruik van de televisie gaan de batterijen ongeveer een jaar mee.

## Gebruiksbereik van de afstandsbediening

De afstandsbediening heeft een bereik van ongeveer 7 meter in een rechte lijn. De afstandsbediening kan ook worden gebruikt in een horizontale hoek van maximaal 30° ten opzichte van de sensor van de afstandsbediening.



# aansluitingen


## DE STANDAARD INSTALLEREN

U kunt de standaard gebruiken om dit apparaat op een plank te installeren. Zorg dat u het apparaat op een vlak oppervlak zet.

### AANSLUITEN


Schuif de standaard in de luidspreker totdat u een klik hoort.

- Controleer of de sleuf van de standaard naar voren wijst bij het aanbrengen.



### VERWIJDEREN



Druk op de knop om de standaard los te koppelen van het apparaat.



## WANDMONTAGE

U kunt de muurbevestiging gebruiken om het apparaat aan de muur te bevestigen.

1. Plaats de muurbevestiging op een muur en bevestig deze met twee schroeven (niet bijgeleverd).
2. Bevestig vervolgens het apparaat in de toepasselijke sleuven in de muurbevestiging. Zorg dat de bevestigingsbouten voor een veilige installatie volledig in de sleuven worden geschoven.
3. De installatie van de aanbevolen wandmontage is nu voltooid.




- Bevestig het apparaat stevig aan de muur zodat dit niet naar beneden valt. Als het apparaat valt, kan dit persoonlijk letsel veroorzaken of kan het product beschadigd raken.
- Wanneer het apparaat aan een muur is bevestigd, moet u oppassen dat kinderen niet aan de kabels trekken. Het apparaat kan dan namelijk vallen.
- Bewaar bij wandmontage een afstand van ten minste 5 cm tussen het luidsprekersysteem en de televisie voor optimale prestaties.




## DE DRAADLOZE SUBWOOFER AANSLUITEN (ALLEEN HT-WS1)

De verbindings-id van de subwoofer is vooraf ingesteld in de fabriek en er zou automatisch een verbinding tot stand moeten komen tussen het apparaat en de subeenheid (bij draadloze verbinding) als de subwoofer wordt ingeschakeld. Als het verbindingslampje niet brandt wanneer de hoofdeenheid en de subwoofer zijn ingeschakeld, stelt u de id in aan de hand van de volgende instructies.

1. Steek de stekker van het apparaat en de subwoofer in een stopcontact.
2. Houd de toets **ID SET** op de achterkant van de subwoofer gedurende 3 seconden ingedrukt met behulp van een klein puntig voorwerp.
  - Het indicatielampje **STANDBY** gaat uit en het indicatielampje **LINK** (blauw) knippert snel.



3. Houd, terwijl het apparaat is uitgeschakeld (modus STAND-BY), vijf seconden lang de toets **MUTE** op de afstandsbediening ingedrukt.
  - De indicator van het volumeniveau op de hoofdeenheid licht op en gaat weer in stand-by.
4. Druk op de toets **POWER** om het apparaat in te schakelen.
  - Het apparaat en de subwoofer zijn nu aan elkaar gekoppeld (verbonden).
  - Het verbindingslampje (blauwe LED) op de subwoofer gaat branden.
  - U kunt door de geluidsveldmodus te selecteren beter geluid krijgen van de draadloze subwoofer. (Zie pagina 16)



- Schakel het product uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het product gaat verplaatsen of installeren.
- Als de hoofdeenheid wordt uitgeschakeld, wordt de subwoofer in stand-by gezet en gaat de led **STANDBY** op de bovenkant knipperen.
- Als u apparaten zoals een magnetron, draadloze LAN-kaart, Bluetooth-apparaten of andere apparaten die gebruikmaken van dezelfde frequentie (2,4 GHz) in de buurt van het systeem gebruikt, kan het geluid worden onderbroken als gevolg van storing.
- Het zendbereik van radiogolven is ongeveer 10 meter, maar dit kan variëren, afhankelijk van uw werkomgeving. Als zich een muur van gewapend beton of metaal tussen het hoofdsysteem en de draadloze ontvanger bevindt, werkt het systeem mogelijk helemaal niet omdat de radiogolven niet door metaal heen kunnen dringen.
- Als er geen draadloze verbinding tussen de hoofdeenheid en de draadloze subwoofer tot stand kan worden gebracht, volgt u stappen 1-4 om het opnieuw te proberen.




- De draadloze ontvangstantenne is ingebouwd in de draadloze subwoofer. Bescherm de eenheid tegen water en vocht.
- Voor een optimaal luistercomfort zorgt u ervoor dat het gebied rond de draadloze subwoofer geen obstakels bevat.

## DE CRYSTAL SURROUND AIR TRACK AANSLUITEN

Dit gedeelte gaat over de twee manieren (digitaal en analoog) waarop het apparaat op de televisie kan worden aangesloten.

Dit apparaat is voorzien van één optische digitale aansluiting en één analoge audio-aansluiting voor het aansluiten van een tv.



### AUDIO IN (AUDIO-INGANG)

Sluit de ingang AUDIO IN op de hoofdeenheid aan op de uitgang AUDIO OUT van de tv.  
Zorg dat de kleuren van de aansluitingen met elkaar overeenkomen.

**OF,**


### DIGITAL IN (OPTICAL) (DIGITALE INVOER)

Sluit de digitale invoer van de hoofdeenheid aan op de uitgang OPTICAL OUT van de tv.




- Sluit dit apparaat of uw tv niet op de stroom aan totdat alle verbindingen tussen de apparaten gereed zijn.
- Schakel het product uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u dit product gaat verplaatsen of installeren.
- U kunt dit apparaat op andere externe componenten aansluiten.  
(Zoals dvd-spelers, settopboxen, enz.)

## BASISFUNCTIES



### In-/uitschakelen

1. Raak **POWER** ( ) aan op het voorpaneel.  
OF,  
Druk op **POWER** op de afstandsbediening om in te schakelen.
  - Het volumeniveau wordt in het display op het voorpaneel weergegeven.
2. Raak **POWER** ( ) aan op het voorpaneel.  
OF,  
Druk opnieuw op **POWER** op de afstandsbediening om uit te schakelen.




### Het volume aanpassen

- Raak **VOL +/-** aan op het voorpaneel.  
OF,  
Druk op **VOL +/-** op de afstandsbediening om het volumeniveau te verhogen of te verlagen.
- Het volumeniveau wordt in cijfers in het display op het voorpaneel weergegeven.



- Het volumeniveau wordt verhoogd of verlaagd wanneer u op VOL +/- drukt.
- Wanneer u alleen geluid van de Crystal Surround Air Track wilt horen, selecteert u EXTERNE VERSTERKER in het menu AUDIO SETUP van de televisie. Raadpleeg de handleiding voor de tv die met uw televisie is meegeleverd.

## GEAVANCEERDE FUNCTIES



### Het geluid dempen

Deze functie komt van pas als iemand aanbelt of als de telefoon gaat.

1. Druk op **MUTE** ( ) op de afstandsbediening om het geluid te dempen.
2. Druk opnieuw op **MUTE** op de afstandsbediening (of druk op **VOL +/-**) om het geluid opnieuw weer te laten geven.

### De invoermodus selecteren

U kunt de optische invoer of audio-invoer selecteren.

Raak **INPUT MODE** aan op het voorpaneel.

OF,

Druk meerdere malen op **O/A INPUT** op de afstandsbediening om de digitale (optische) invoer of de audio-invoer te selecteren.



Invoermodus		Kleur ledlampje
Digitale invoer (Optische)	PCM	Rood
	DOLBY	Groen
	DTS	Blauw
Audio-invoer		Uit



## De geluidsveldmodus gebruiken

U kunt uit drie verschillende geluidsveldmodi kiezen (NEWS, CINEMA en MUSIC), afhankelijk van de bron die u wilt afspelen. De kleur van het ledlampje geeft de geluidsveldmodus aan.

Geluidsveldmodus	Kleur ledlampje	Functie
NEWS	Rood	Druk op NEWS op de afstandsbediening wanneer u nieuwsbronnen wilt afspelen.
CINEMA	Groen	Druk op CINEMA op de afstandsbediening wanneer u filmbronnen wilt afspelen.
MUSIC	Blauw	Druk op MUSIC op de afstandsbediening wanneer u muziekbronnen wilt afspelen.
PASS	Uit	Druk op PASS op de afstandsbediening wanneer u het oorspronkelijke geluid wilt horen.

## De functie AUTO POWER LINK gebruiken

Wanneer u de televisie in- of uitschakelt, en de Crystal Surround Air Track op uw Samsung-televisie is aangesloten, wordt het apparaat ook automatisch in- of uitgeschakeld. (Het apparaat wordt na 20 minuten uitgeschakeld.)

Druk op **AUTO POWER LINK** op de afstandsbediening van dit apparaat.

- De functie voor automatische voeding wordt in- of uitgeschakeld als u op **AUTO POWER LINK** drukt.

AUTO POWER LINK	Ledlampje voor stand-by
Aan	Het ledlampje voor stand-by knippert 3 keer kort.
Uit	Het ledlampje voor stand-by knippert 1 keer lang.



## De functies voor televisie gebruiken

- Druk op **TV POWER** op de afstandsbediening van dit apparaat.
- Druk op de knop **TV CH** op de afstandsbediening om een kanaal te selecteren.
- Druk op **VOL +/-** op de afstandsbediening om het volumeniveau van dit apparaat aan te passen.
- Kies een van de knoppen voor de geluidsveldmodus op de afstandsbediening om de gewenste geluidsveldmodus te selecteren.



- Met de afstandsbediening kunt u alleen Samsung-televisies bedienen.

# problemen oplossen

Controleer het volgende voordat u contact met ons opneemt:

Symptoom	Controleren	Remedie
Het apparaat wordt niet ingeschakeld.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Is de stekker aangesloten op het stopcontact?</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sluit de stekker aan op het stopcontact.</li></ul>
Een functie werkt niet als de knop wordt ingedrukt.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Is er statische elektriciteit in de lucht?</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Haal de stekker uit het stopcontact en sluit deze opnieuw aan.</li></ul>
Ik hoor geen geluid.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Is het apparaat goed op uw tv aangesloten?</li><li>• Is de functie voor geluid dempen aan?</li><li>• Is het volume minimaal?</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sluit deze apparaten correct aan.</li><li>• Druk op de toets MUTE om de functie uit te schakelen.</li><li>• Regel het volume.</li></ul>
Er verschijnt geen beeld op de tv na het selecteren van functie.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Is de tv goed aangesloten?</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sluit dit apparaat correct aan.</li></ul>
Afstandsbediening werkt niet.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zijn de batterijen leeg?</li><li>• Is de afstand tussen de afstandsbediening en de speler niet te groot?</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Plaats nieuwe batterijen.</li><li>• Houd de afstandsbediening dichterbij de speler.</li></ul>
Het geluid van het linker/rechter kanaal is omgekeerd.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zijn de audio-uitvoerkabels van de tv links en rechts goed aangesloten?</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Controleer het linker/rechter kanaal en sluit alles goed aan.</li></ul>

## SPECIFICATIES

ALGEMEEN	Stroomverbruik in stand-bymodus		0,9 W
	Stroomverbruik	Hoofdapparaat	35 W
		Subwoofer	35 W
	Gewicht	Hoofdapparaat	2,6 kg
		Subwoofer	7,3 kg
	Afmetingen (b x h x d)	Hoofdapparaat	1000 x 117 x 64 mm
		Subwoofer	290 x 372 x 295 mm
	Temperatuurbereik voor gebruik		5°C-35°C
	Vochtigheidspercentage voor gebruik		10%-75%
VERSTERKER	Uitvoervermogen	Hoofdapparaat	80 W/KAN, 4Ω, THD = 10 %, 1 kHz
		Subwoofer	100W, 3Ω, THD = 10%, 120Hz
	Invoergevoeligheid/impedantie		1800mV/47KΩ
	S/N-ratio (analoge invoer)		70 dB
	Verschil (1kHz)		60 dB
FREQUENTIEBEREIK	Analoge invoer		20Hz~20kHz(±3dB)
	Digitale invoer/48 kHz PCM		20 Hz-20 kHz (±3 dB...gebaseerd op tv

\* S/N (signaal-ruis)-ratio, vervorming, verschil en bruikbare gevoeligheid zijn gebaseerd op metingen uitgevoerd volgens de AES (Audio Engineering Society)-richtlijnen.

\*: Nominale specificatie

- Samsung Electronics Co., Ltd behoudt zich het recht voor de specificaties zonder voorafgaande waarschuwing te wijzigen.
- Gewicht en afmetingen zijn bij benadering.

## Contact Samsung wereldwijd

Wanneer u suggesties of vragen heeft met betrekking tot Samsung producten, gelieve contact op te nemen met de consumenten dienst van Samsung

Regio	Land	Klantenservice ☎	Web Site
North America	CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/ca">www.samsung.com/ca</a>
	MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/mx">www.samsung.com/mx</a>
	U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/us">www.samsung.com/us</a>
Latin America	ARGENTINE	0800-333-3733	<a href="http://www.samsung.com/ar">www.samsung.com/ar</a>
	BRAZIL	0800-124-421, 4004-0000	<a href="http://www.samsung.com/br">www.samsung.com/br</a>
	CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/cl">www.samsung.com/cl</a>
	NICARAGUA	00-1800-5077267	<a href="http://www.samsung.com/latin">www.samsung.com/latin</a>
	HONDURAS	800-7919267	<a href="http://www.samsung.com/latin">www.samsung.com/latin</a>
	COSTA RICA	0-800-507-7267	<a href="http://www.samsung.com/latin">www.samsung.com/latin</a>
	ECUADOR	1-800-10-7267	<a href="http://www.samsung.com/latin">www.samsung.com/latin</a>
	EL SALVADOR	800-6225	<a href="http://www.samsung.com/latin">www.samsung.com/latin</a>
	GUATEMALA	1-800-299-0013	<a href="http://www.samsung.com/latin">www.samsung.com/latin</a>
	JAMAICA	1-800-234-7267	<a href="http://www.samsung.com/latin">www.samsung.com/latin</a>
	PANAMA	800-7267	<a href="http://www.samsung.com/latin">www.samsung.com/latin</a>
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	<a href="http://www.samsung.com/latin">www.samsung.com/latin</a>
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	<a href="http://www.samsung.com/latin">www.samsung.com/latin</a>
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/latin">www.samsung.com/latin</a>
	VENEZUELA	0-800-100-5303	<a href="http://www.samsung.com/latin">www.samsung.com/latin</a>
Europe	COLOMBIA	01-8000112112	<a href="http://www.samsung.com.co">www.samsung.com.co</a>
	BELGIUM	02 201 2418	<a href="http://www.samsung.com/be">www.samsung.com/be</a> (Dutch) <a href="http://www.samsung.com/be_fr">www.samsung.com/be_fr</a> (French)
	CZECH REPUBLIC	800-SAMSUNG(800-726786)	<a href="http://www.samsung.com/cz">www.samsung.com/cz</a>
	DENMARK	8-SAMSUNG(7267864)	<a href="http://www.samsung.com/dk">www.samsung.com/dk</a>
	FINLAND	30-6227 515	<a href="http://www.samsung.com/fi">www.samsung.com/fi</a>
	FRANCE	01 4863 0000	<a href="http://www.samsung.com/fr">www.samsung.com/fr</a>
	GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)	<a href="http://www.samsung.de">www.samsung.de</a>
	HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/hu">www.samsung.com/hu</a>
	ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/it">www.samsung.com/it</a>
	LUXEMBURG	02 261 03 710	<a href="http://www.samsung.com/lu">www.samsung.com/lu</a>
	NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	<a href="http://www.samsung.com/nl">www.samsung.com/nl</a>
	NORWAY	3-SAMSUNG(7267864)	<a href="http://www.samsung.com/no">www.samsung.com/no</a>
	POLAND	0 801 1SAMSUNG(172678), 022-607-93-33	<a href="http://www.samsung.com/pl">www.samsung.com/pl</a>
	PORTUGAL	80820-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/pt">www.samsung.com/pt</a>
	SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/sk">www.samsung.com/sk</a>
	SPAIN	902-1-SAMSUNG (902 172 678)	<a href="http://www.samsung.com/es">www.samsung.com/es</a>
	SWEDEN	075-SAMSUNG(726 78 64)	<a href="http://www.samsung.com/se">www.samsung.com/se</a>
	U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/uk">www.samsung.com/uk</a>
	EIRE	0818 717 100	<a href="http://www.samsung.com/ie">www.samsung.com/ie</a>
	AUSTRIA	0810-SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)	<a href="http://www.samsung.com/at">www.samsung.com/at</a>
	SWITZERLAND	0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	<a href="http://www.samsung.com/ch">www.samsung.com/ch</a>
CIS	RUSSIA	8-800-555-55-55	<a href="http://www.samsung.ru">www.samsung.ru</a>
	KAZAHSTAN	8-10-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com/kz_ru">www.samsung.com/kz_ru</a>
	UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com/kz_ru">www.samsung.com/kz_ru</a>
	KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
	TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
	UKRAINE	8-800-502-0000	<a href="http://www.samsung.ua">www.samsung.ua</a>
	LITHUANIA	8-800-77777	<a href="http://www.samsung.com/lt">www.samsung.com/lt</a>
	LATVIA	8000-7267	<a href="http://www.samsung.com/lv">www.samsung.com/lv</a>
	ESTONIA	800-7267	<a href="http://www.samsung.com/ee">www.samsung.com/ee</a>
Asia Pacific	AUSTRALIA	1300 362 603	<a href="http://www.samsung.com/au">www.samsung.com/au</a>
	NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	<a href="http://www.samsung.com/nz">www.samsung.com/nz</a>
	CHINA	800-810-5858, 400-810-5858, 010-6475 1880	<a href="http://www.samsung.com/cn">www.samsung.com/cn</a>
	HONG KONG	3698-4698	<a href="http://www.samsung.com/hk">www.samsung.com/hk</a>
	INDIA	3030 8282, 1800 110011, 1-800-3000-8282	<a href="http://www.samsung.com/in">www.samsung.com/in</a>
	INDONESIA	0800-112-8888	<a href="http://www.samsung.com/id">www.samsung.com/id</a>
	JAPAN	0120-327-527	<a href="http://www.samsung.com/jp">www.samsung.com/jp</a>
	MALAYSIA	1800-88-9999	<a href="http://www.samsung.com/my">www.samsung.com/my</a>
	PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) 1-800-3-SAMSUNG(726-7864), 02-5805777	<a href="http://www.samsung.com/ph">www.samsung.com/ph</a>
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/sg">www.samsung.com/sg</a>
	THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	<a href="http://www.samsung.com/th">www.samsung.com/th</a>
	TAIWAN	0800-329-999	<a href="http://www.samsung.com/tw">www.samsung.com/tw</a>
	VIETNAM	1 800 588 889	<a href="http://www.samsung.com/vn">www.samsung.com/vn</a>
Middle East & Africa	TURKEY	444 77 11	<a href="http://www.samsung.com/tr">www.samsung.com/tr</a>
	SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864 )	<a href="http://www.samsung.com/za">www.samsung.com/za</a>
	U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726	<a href="http://www.samsung.com/ae">www.samsung.com/ae</a>



### Correcte behandeling van een gebruikte accu uit dit product

(Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingsystemen voor accu's en batterijen.)

Dit merkteken op de accu, handleiding of verpakking geeft aan dat de accu in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de accu hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC. Indien de gebruikte accu niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu.

Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte accu's en batterijen te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingsstelsel voor accu's en batterijen in uw omgeving.



### Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur)

Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recycleren, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recycleren.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.

